

weber.floor 4817

Multi-Klebstoff PVC/Lino/Textil

Nassbettklebstoff für PVC-Beläge in Bahnen, CV-, Textil- und Linoleumbeläge



Produktsteckbrief

- PVC-Beläge homogen/heterogen in Bahnen
- Linoleumbeläge in Bahnen bis 2,5 mm Dicke
- CV-Beläge
- Textilbeläge

Produktvorteile

- Für eine Vielzahl von Belägen
- Gute Klebekraft
- Ausgezeichnete Verarbeitungseigenschaften

Produktbeschreibung

weber.floor 4817 Multi-Klebstoff PVC/Lino/Textil ist ein werksmäßig hergestellter, verarbeitungsfertiger, lösemittelfreier Dispersionsklebstoff.

Anwendungsgebiet

weber.floor 4817 Multi-Klebstoff PVC/Lino/Textil wird für die Klebung von Textilbelägen (Tuftingware mit synthetischen Zweitrücken oder Vliesrücken, Nadelvlies, Kugelgarn), PVC-Belägen homogen/heterogen in Bahnen, CV-Belägen und Linoleumbelägen in Bahnen bis 2,5 mm Dicke verwendet. Anwendung im Innenbereich.

Produkteigenschaften

- **GISCODE D1: lösemittelfrei**
- Shampooiergeeignet nach RAL 991 A2
- Auf Fußbodenheizung geeignet
- Für die Beanspruchung mit Stuhlrollen nach DIN EN 12529 geeignet
- Mit bauaufsichtlicher Zulassung Z-155.20-552

Verbrauch/Ergiebigkeit

Je nach Bodenbelag, Untergrund und Zahnspachtel
Auftrag mit Zahnspachtel (TKB) z.B. A1 / A2 / B1 / B2

ca. 200 - 550 g/m²

Technische Werte

Konsistenz	mittelviskos
Ablüftezeit	ca. 5 - 25 Minuten
Offene Zeit	ca. 25 Minuten
Begehrbarkeit nach	0 Minuten
Volle Belastung nach	ca. 24 Stunden
Nähte verschweißen/verfugen	ca. 24 Stunden
Temperaturbeständigkeit (Lagerung)	ca. 5 - 30 °C
Verarbeitungstemperatur (Luft)	mind. 18 °C
Verarbeitungstemperatur (Untergrund)	mind. 15 °C
Farbe	Weiß

weber.floor 4817

Multi-Klebstoff PVC/Lino/Textil

Lagerung

Lagerung
Lagerbedingungen

mind. 15 Monate

Das Material sollte trocken, vor Feuchtigkeit geschützt und bei einer Temperatur von 5 °C - 30 °C im originalverschlossenen Gebinde gelagert werden.

Verarbeitung

Untergründe

Normgerechte saugfähige Untergründe

Untergrundvorbereitung

- Der Untergrund muss tragfähig, trocken, rissfrei, frei von haftungsmindernden Schichten und zur Klebung geeignet sein.
- Vor Auftrag des Klebstoffes ist eine Spachtelung mit **weber.floor Spachtelmassen** zu empfehlen.
- Ist ein dickschichtiger Ausgleich erforderlich, sollten **weber.floor Ausgleichsmassen** verwendet werden.
- Der Untergrund muss gemäß den aktuell geltenden Normen geprüft werden. Bei Mängeln sind schriftlich Bedenken anzumelden.

Verarbeitung

- Der Klebstoff ist vor Gebrauch gut aufzurühren und anschließend mit einem geeigneten Zahnpachtel gleichmäßig aufzutragen. Klebstoffnester sind zu vermeiden. Es ist auf eine vollflächige riefenförmige Klebstoffbenetzung der Belagsrückseite zu achten. Abgenutzte Zahnleisten sind rechtzeitig zu erneuern.
- Nur so viel Klebstoff auftragen wie innerhalb der Einlegezeit belegt werden kann.
- **PVC- und CV Beläge:** Zahnpachtel (TKB) z.B. A1/A2 verwenden.
- **Textilbeläge (z.B. Nadelvlies) und Linoleumbeläge:** Zahnpachtel (TKB) z.B. B1/B2 verwenden.
- Bodenbelag nach ausreichender Abluftzeit bzw. innerhalb der Einlegezeit in das Klebstoffbett einlegen und gleichmäßig andrücken um eine vollständige Klebung zu erreichen.
- Nach dem Einlegen ist der Bodenbelag im Kreuzgang anzuwalzen; dieser Vorgang muss bei Bedarf wiederholt werden.
- Ein Verschweißen/Verfugen der Bodenbeläge darf erst nach Erreichen einer ausreichenden Haftung erfolgen.
- Die Werkzeuge können mit Wasser gereinigt werden, solange der Klebstoff noch nicht vollständig ausgehärtet ist.

Allgemeine Hinweise

Relative Luftfeuchtigkeit während der Verarbeitung und Trocknung: 40 - 65 %; max. 75%

Material und Bodenbelag vor der Verarbeitung an Raumklima anpassen, Beläge müssen entspannt sein.

Die Ablüfte-, Offene- und Abbindezeiten sind abhängig von der Temperatur (Raumluft und Untergrund), relativer Luftfeuchtigkeit, Saugfähigkeit des Untergrundes, dem Bodenbelag und der Klebstoffmenge.

Das Material ist frostempfindlich.

Die Produktdatenblätter der mitverwendeten Beläge und Produkte sind unbedingt zu beachten.

Angebrochene Verpackungen dicht verschließen und Inhalt rasch aufbrauchen.

Die allgemein anerkannten Regeln des Faches und der Technik für Bodenbelagsarbeiten, sowie die gültigen nationalen Normen sind zu beachten.

Das Material unterliegt einer ständigen Gütekontrolle durch Eigenüberwachung.

weber.floor 4817

Multi-Klebstoff PVC/Lino/Textil

Besonderheiten

Keine schweren Gegenstände auf den neuen Bodenbelag stellen oder verschieben solange der Klebstoff nicht vollständig ausgehärtet ist.

Starke Temperaturbelastung durch Sonneneinstrahlung ist zu vermeiden.

Die relative Luftfeuchtigkeit während der Verarbeitung und Trocknung von Linoleumbelägen muss 40 - 65 % betragen.

Verpackungseinheiten

Gebinde	Einheit	VPE
Eimer	13 Kilogramm	33 Eimer / Palette